		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
PERCUSSORE SZE FISCHER	4 006209 798201	58721	NR		FISCHER	79820	percussore per fissaggio bandella in tessuto e bandella forata in ferro zincato, progettato per impedire al chiodo di cadere, impugnatura di protezione ergonamica in materiale sintetico PERCUSSORE X CHIODI ED SZE 18 79820
POMPETTA PER PULIZIA FORI FISCHER	4 006209 893005	41965	NR		FISCHER	89300	POMPETTA MANUALE ARIA PULIZIA FORO 89300
TASSELLI ACCIAIO EXA FISCHER							ancorante rapido a doppia espansione per applicazioni su calcestruzzo non fessurato
	4 006209 977309	61995	NR	100	FISCHER	97730	TASSELLI ACC.EXA 6/10 (6x70)
	4 006209 977323	61996	NR	50	FISCHER	97732	TASSELLI ACC.EXA 8/ 5 (8x60)
	4 006209 977330	61997	NR	50	FISCHER	97733	TASSELLI ACC.EXA 8/15 (8x85)
	4 006209 977378	61999	NR	50	FISCHER	97737	TASSELLI ACC.EXA 10/ 5 (10x70)
	4 006209 977385	61998	NR	50	FISCHER	97738	TASSELLI ACC.EXA 10/15 (10x92)
	4 006209 977439	62000	NR	25	FISCHER	97743	TASSELLI ACC.EXA 12/15 (12x112)
TASSELLI ACCIAIO FBN II FISCHER							tassello ancorante in acciaio adatto per calcestruzzo non fessurato, pietra naturale, fissaggi pesanti passanti
	4 006209 409312	75815	NR	20	FISCHER	40931	TASSELLI ACC.FBN II 10/70 (10x146)
	4 006209 452738	75816	NR	20	FISCHER	45273	TASSELLI ACC.FBN II 12/10 K (12x91)
	4 006209 452677	75818	NR	20	FISCHER	45267	TASSELLI ACC.FBN II 12/120 (12x216)
	4 006209 452684	75819	NR	20	FISCHER	45268	TASSELLI ACC.FBN II 12/140 (12x236)
	4 006209 452653	75817	NR	20	FISCHER	45265	TASSELLI ACC.FBN II 12/80 (12x176)
	4 006209 455715	75820	NR	10	FISCHER	45571	TASSELLI ACC.FBN II 16/15 K (16x120)
	4 006209 455692	75821	NR	10	FISCHER	45569	TASSELLI ACC.FBN II 16/160 (16x280)
	4 006209 455708	75822	NR	10	FISCHER	45570	TASSELLI ACC.FBN II 16/200 (16x320)
	4 006209 455739	75823	NR	10	FISCHER	45573	TASSELLI ACC.FBN II 20/30 (20X187)
	4 048962 070231	51399	NR	100	FISCHER	505526	TASSELLI ACC.FBN II 6/ 5 (6x50)
	4 048962 070248	43879	NR	100	FISCHER	505527	TASSELLI ACC.FBN II 6/10 (6x55)
	4 048962 070255	75812	NR	100	FISCHER	505528	TASSELLI ACC.FBN II 6/30 (6x75)
	4 006209 406625	51400	NR	50	FISCHER	40662	TASSELLI ACC.FBN II 8/ 5 (8x66)
	4 006209 406649	43880	NR	50	FISCHER	40664	TASSELLI ACC.FBN II 8/10 (8x71)
	4 006209 407837	75814	NR	20	FISCHER	40783	TASSELLI ACC.FBN II 8/100 (8x161)
	4 006209 406694	66703	NR	50	FISCHER	40669	TASSELLI ACC.FBN II 8/20 (8x81)
	4 006209 407004	66704	NR	50	FISCHER	40700	TASSELLI ACC.FBN II 8/30 (8x91)
	4 006209 407714	40078	NR	50	FISCHER	40771	TASSELLI ACC.FBN II 8/50 (8x111)
	4 006209 407776	75813	NR	20	FISCHER	40777	TASSELLI ACC.FBN II 8/70 (8x131)
	4 006209 409466	51401	NR	50	FISCHER	40946	TASSELLI ACC.FBN II 10/ 5 K (10x71)
	4 006209 408278	16830	NR	50	FISCHER	40827	TASSELLI ACC.FBN II 10/ 10 (10X86)
	4 006209 408513	66705	NR	50	FISCHER	40851	TASSELLI ACC.FBN II 10/ 20 (10x96)
	4 006209 408544	66706	NR	50	FISCHER	40854	TASSELLI ACC.FBN II 10/ 30 (10x106)
	4 006209 408551	30997	NR	20	FISCHER	40855	TASSELLI ACC.FBN II 10/ 50 (10x126)
	4 006209 409435	54128	NR	20	FISCHER	40943	TASSELLI ACC.FBN II 10/100 (10x176)
	4 006209 452721	51402	NR	20	FISCHER	45272	TASSELLI ACC.FBN II 12/ 5 K (12x86)
	4 006209 409503	28006	NR	20	FISCHER	40950	TASSELLI ACC.FBN II 12/ 10 (12x106)