

<p>BATTERIA 9,6 V P96N 325100</p> 		<p>codice <u>02414</u></p>	<p>um NR</p>	<p>pz/cf</p>	<p>marca AEG</p>	<p>art.fornitore</p>	<p>descrizione BATTERIA 9,6 V P96N 325100</p>
<p>BATTERIA MAKITA</p> 		<p>48522</p>	<p>NR</p>		<p>MAKITA</p>	<p>192638-6</p>	<p>Batteria al Ni-Cd BATTERIA 9,6 V - 1,3 AH PA09</p>
<p>BATTERIA MAKITA</p> 		<p>02631 34515</p>	<p>NR NR</p>		<p>MAKITA MAKITA</p>	<p>191681-2 193058-7</p>	<p>Batteria al Ni-Cd. BATTERIA 9,6 V 9000 AH-1,3 191681.2 BATTERIA 9,6 V 9135 V 9,6 AH-2,8 193058/7</p>
<p>BATTERIA STILO BOSCH</p> 		<p>67628</p>	<p>NR</p>		<p>BOSCH</p>	<p>2607336014</p>	<p>Batteria a stilo da 10,8 Volt con protezione elettronica delle celle. Ah 1,3 BATTERIA 10,8 V 1,3 AH-LITIO 2607336014</p>
<p>BATTERIA MAKITA</p> 		<p>68865</p>	<p>NR</p>		<p>MAKITA</p>	<p>194550-6</p>	<p>BATTERIA 10,8 V 1013 AH-1,3 LITIO 194550-6</p>
<p>BATTERIA MAKITA</p> 		<p>34514</p>	<p>NR</p>		<p>MAKITA</p>	<p>192597-4</p>	<p>Batteria al Ni-Cd. BATTERIA 12 V 1222 AH-2 Ni Cd 192597-4</p>