


		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE MOD. PIEGATE 96T BETA 		<u>29152</u>	NR		BETA	000960934	con impugnatura di manovra CHIAVI 96T MASCHIO ESAGON.PIEGH.CON IMPUG. 2
		<u>00327</u>	NR		BETA	000960935	CHIAVI 96T MASCHIO ESAGON.PIEGH.CON IMPUG. 2.5
		<u>00328</u>	NR		BETA	000960936	CHIAVI 96T MASCHIO ESAGON.PIEGH.CON IMPUG. 3
		<u>00329</u>	NR		BETA	000960937	CHIAVI 96T MASCHIO ESAGON.PIEGH.CON IMPUG. 3.5
		<u>00330</u>	NR		BETA	000960938	CHIAVI 96T MASCHIO ESAGON.PIEGH.CON IMPUG. 4
		<u>00331</u>	NR		BETA	000960939	CHIAVI 96T MASCHIO ESAGON.PIEGH.CON IMPUG. 4.5
		<u>00332</u>	NR		BETA	000960940	CHIAVI 96T MASCHIO ESAGON.PIEGH.CON IMPUG. 5
		<u>00333</u>	NR		BETA	000960941	CHIAVI 96T MASCHIO ESAGON.PIEGH.CON IMPUG. 6
		<u>10877</u>	NR		BETA	000960942	CHIAVI 96T MASCHIO ESAGON.PIEGH.CON IMPUG. 7
		<u>00334</u>	NR		BETA	000960943	CHIAVI 96T MASCHIO ESAGON.PIEGH.CON IMPUG. 8
CHIAVI MASCHIO PIEGATE TORX MOD. 97TTX BETA 		<u>21833</u>	NR		BETA	000970708	con impugnatura CHIAVI 97TTX MASCHIO PIEG TORX C/IMP T08
		<u>21834</u>	NR		BETA	000970709	CHIAVI 97TTX MASCHIO PIEG TORX C/IMP T09
		<u>21835</u>	NR		BETA	000970710	CHIAVI 97TTX MASCHIO PIEG TORX C/IMP T10
		<u>21836</u>	NR		BETA	000970715	CHIAVI 97TTX MASCHIO PIEG TORX C/IMP T15
		<u>21837</u>	NR		BETA	000970720	CHIAVI 97TTX MASCHIO PIEG TORX C/IMP T20
		<u>21838</u>	NR		BETA	000970725	CHIAVI 97TTX MASCHIO PIEG TORX C/IMP T25
		<u>21839</u>	NR		BETA	000970727	CHIAVI 97TTX MASCHIO PIEG TORX C/IMP T27
		<u>21842</u>	NR		BETA	000970740	CHIAVI 97TTX MASCHIO PIEG TORX C/IMP T40
		<u>38481</u>	NR	2	BETA	000970745	CHIAVI 97TTX MASCHIO PIEG TORX C/IMP T45
							
CHIAVI MASCHIO PIEGATE TORX MOD. 97TX BETA 		<u>31091</u>	NR	5	BETA	000970006	CHIAVI 97TX MASCHIO PIEG.TORX 06
		<u>31092</u>	NR	5	BETA	000970007	CHIAVI 97TX MASCHIO PIEG.TORX 07
		<u>31093</u>	NR	5	BETA	000970008	CHIAVI 97TX MASCHIO PIEG.TORX 08
		<u>31094</u>	NR	5	BETA	000970009	CHIAVI 97TX MASCHIO PIEG.TORX 09
		<u>31095</u>	NR	5	BETA	000970010	CHIAVI 97TX MASCHIO PIEG.TORX 10
		<u>29291</u>	NR	5	BETA	000970015	CHIAVI 97TX MASCHIO PIEG.TORX 15
		<u>21908</u>	NR	5	BETA	000970020	CHIAVI 97TX MASCHIO PIEG.TORX 20
		<u>21909</u>	NR	5	BETA	000970025	CHIAVI 97TX MASCHIO PIEG.TORX 25
		<u>06264</u>	NR	5	BETA	000970030	CHIAVI 97TX MASCHIO PIEG.TORX 30
		<u>30211</u>	NR	5	BETA	000970040	CHIAVI 97TX MASCHIO PIEG.TORX 40
		<u>30378</u>	NR	5	BETA	000970045	CHIAVI 97TX MASCHIO PIEG.TORX 45
		<u>30379</u>	NR	5	BETA	000970050	CHIAVI 97TX MASCHIO PIEG.TORX 50
							
							
							
GIRAVITE IMPUGNATURA A T ESAGONO MASCHIO BANKOPROF 		<u>63893</u>	NR		BANKO	K11030100	GIRAVITE CHIAVI MASCHIO ESAG. 3 X100
		<u>63894</u>	NR		BANKO	K11040150	GIRAVITE CHIAVI MASCHIO ESAG. 4 X150
		<u>63895</u>	NR		BANKO	K11050150	GIRAVITE CHIAVI MASCHIO ESAG. 5 X150
		<u>63896</u>	NR		BANKO	K11060200	GIRAVITE CHIAVI MASCHIO ESAG. 6 X200
		<u>63897</u>	NR		BANKO	K11080200	GIRAVITE CHIAVI MASCHIO ESAG. 8 X200
		<u>63898</u>	NR		BANKO	K11100200	GIRAVITE CHIAVI MASCHIO ESAG.10 X200
							
GIRAVITE IMPUGNATURA A T TORX BANKO PROF 		<u>63899</u>	NR		BANKO	K12009100	GIRAVITE CHIAVI MASCHIO TORX 9 X100
		<u>63900</u>	NR		BANKO	K12010100	GIRAVITE CHIAVI MASCHIO TORX 10 X100
		<u>63901</u>	NR		BANKO	K12015100	GIRAVITE CHIAVI MASCHIO TORX 15 X100
		<u>63902</u>	NR		BANKO	K12020150	GIRAVITE CHIAVI MASCHIO TORX 20 X150
		<u>63903</u>	NR		BANKO	K12025150	GIRAVITE CHIAVI MASCHIO TORX 25 X150
		<u>63904</u>	NR		BANKO	K12027150	GIRAVITE CHIAVI MASCHIO TORX 27 X150
		<u>63905</u>	NR		BANKO	K12030150	GIRAVITE CHIAVI MASCHIO TORX 30 X150
		<u>63906</u>	NR		BANKO	K12040150	GIRAVITE CHIAVI MASCHIO TORX 40 X150