

10 02 ACCESSORI, RICAMBI E MATERIALI CONSUMO ELETTROUTENSILI

PUNTA CONICA HSS D.17 (EX MASTER)		<u>13137</u>	um NR	pz/cf	marca DORMER	art.fornitore A13017.0	descrizione PUNTA CONICA HSS D.17 (EX MASTER)
PUNTA CONICA HSS D.18,5 (EX MASTER)		<u>13140</u>	NR		DORMER	A13018.5	PUNTA CONICA HSS D.18,5 (EX MASTER)
PUNTA CONICA HSS D.19 (EX MASTER)		<u>13141</u>	NR		DORMER	A13019.0	PUNTA CONICA HSS D.19 (EX MASTER)
PUNTA CONICA HSS D.20,5 (EX MASTER)		<u>13145</u>	NR		DORMER	A13020.5	PUNTA CONICA HSS D.20,5 (EX MASTER)
PUNTA ELICOIDALE HSS FISCHER 	                 	<u>42193</u> <u>42194</u> <u>42195</u> <u>42196</u> <u>42197</u> <u>42198</u> <u>42199</u> <u>50636</u> <u>42201</u> <u>42202</u> <u>42203</u> <u>42205</u> <u>42206</u> <u>42208</u> <u>42209</u> <u>42210</u> <u>42212</u> <u>42213</u>	NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 5 2 2	FISCHER FISCHER FISCHER FISCHER FISCHER FISCHER FISCHER FISCHER FISCHER FISCHER FISCHER FISCHER FISCHER FISCHER FISCHER FISCHER FISCHER	530405 530406 530407 530409 530410 530412 530413 530415 530416 530417 530418 530483 530484 11215 530487 79379 530489 530490	PUNTA ELIC.HSS MM. 2 BL.PZ.2 79360 PUNTA ELIC.HSS MM. 2,5 BL.PZ.2 530406 PUNTA ELIC.HSS MM. 3 BL.PZ.2 PUNTA ELIC.HSS MM. 3,5 BL.PZ.2 79364 PUNTA ELIC.HSS MM. 4 BL.PZ.2 79365 PUNTA ELIC.HSS MM. 4,5 BL.PZ.2 79367 PUNTA ELIC.HSS MM. 5 BL.PZ.1 79369 PUNTA ELIC.HSS MM. 5,5 BL.PZ.1 PUNTA ELIC.HSS MM. 6 BL.PZ.1 79371 PUNTA ELIC.HSS MM. 6,5 BL.PZ.1 79372 PUNTA ELIC.HSS MM. 7 BL.PZ.1 79373 PUNTA ELIC.HSS MM. 8 BL.PZ.1 79375 PUNTA ELIC.HSS MM. 8,5 BL.PZ.1 79376 PUNTA ELIC.HSS MM. 9,5 BL.PZ.1 11215 PUNTA ELIC.HSS MM.10 BL.PZ.1 79378 PUNTA ELIC.HSS MM.10,5 BL.PZ.1 79379 PUNTA ELIC.HSS MM.12 BL.PZ.1 PUNTA ELIC.HSS MM.13 BL.PZ.1 79384